

Installeer jouw hoog geïsoleerde sandwichopstand Lessenaarsdak tegen de muur

Handleiding

1 Controleer de maten

Controleer de opgegeven maten van de sparing, doe dit zowel in de diepte als in breedte. Meet daarnaast ook de loodhoogte zoals deze is opgegeven.



2 Kit aanbrengen

Breng twee kitnaden aan op alle aansluitnaden om een extra luchtdichting te kunnen garanderen.



3 Bevestigingsplaten fixeren

Fixeer de bevestigingsplaten aan de opstanddelen, zorg voor maximaal 400mm ruimte tussen elke bevestigingsplaat. Breng aan de zijkant van de opstand een dubbele kit dichting aan.



4 Koppeling maken

Druk het opstanddeel aan om er een eenheid van te maken bij een koppeling. Controleer of de koppelplaat in het midden staat. Fixeer de koppelplaat.



5 Stuiknaad afdichten

Breng twee kitnaden aan op elke stuiknaad en druk vervolgens het opstanddeel, inclusief de bevestigingsplaten vast en klop deze rustig aan. Doe dit bij iedere zijde.



6 Hoekplaat bevestigen

Bevestig de hoekplaat aan de binnenzijde en houd rekening met 15cm vrije ruimte ten opzichte van de bovenzijde. Doe dit aan beide voorzijdes.



7 Haaksheid controleren

Meet de twee diagonale om de haaksheid te kunnen garanderen.



8 Loodslabbe buigen

Breng de loodslabbe omhoog tegen het metselwerk



9 Opstand bevestigen

Bevestig de opstand aan het dakbeschot.



10 Dakbedekking aanbrengen

Breng daklijm aan op het isolatiemateriaal en plaats de bitumen onderlaag. Werk af met de toplaag door deze koud te verlijmen of licht te branden op de onderlaag.

Mocht je kiezen voor branden (klassieke dakbedekking), zorg er dan voor dat de vlam niet direct tegen de opstand aankomt.

