

Installeer jouw hoog geïsoleerde sandwichopstand zadeldak

Handleiding

1 Maatvoering controleren

Controleer de opgegeven maten in de diepte en in de breedte en controleer de twee diagonalen om de haaksheid te kunnen controleren.



2 Delen voorbereiden en koppelen

Bevestig de platen en koppeldelen tot één geheel. Houd max. 400 mm tussenruimte en breng dubbele dichting aan op de stuiknaden voor luchtdichting.



3 Koppelplaten fixeren

Wanneer de opstand één geheel is, controleer je of de koppelplaat in het midden staat en schroef dan de koppelplaten af.



4 Opstand plaatsen en afdichten

Breng dubbele dichting aan op het dakbeschot en druk de opstand hierin. Breng ook dichting aan op de stuiknaden en druk stevig aan.



5 Hoekplaten bevestigen

Bevestig de hoekplaten aan de binnenzijde en houd rekening met 15cm vrije ruimte ten opzichte van de bovenzijde.



6 Haaksheid controleren

Meet vervolgens de diagonale om te kijken of de opstand haaks staat.



7 Opstand vastzetten

Als de opstand haaks staat, kan de opstand vastgeschroefd worden op het dakbeschot.



8 Dakbedekking aanbrengen

Breng daklijm aan op het isolatiemateriaal en plaats de bitumen onderlaag. Werk af met de toplaag door deze koud te verlijmen of licht te branden op de onderlaag. Mocht je kiezen voor branden (klassieke dakbedekking), zorg er dan voor dat de vlam niet direct tegen de opstand aankomt.



Vragen of advies?

Heb je na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze technische collega's, dit kan telefonisch via 040 20 70 124 of videobel ons voor live advies via 06 45 06 07 51.